



Provincia di Padova
Assessorato al rapporto con gli Enti

GUIDA AI COLLEGAMENTI

COME VEDERE IL DIGITALE TERRESTRE





Caso 1

Tv con decoder integrato

In questo caso la connessione è semplicissima.

1. Collegare il cavo antenna dalla presa muro al televisore
2. Premere il tasto “menu” (o simili) sul telecomando della Tv
3. Eventualmente selezionare il canale sorgente “DTV” (o simili)
4. Selezionare la voce “installazione” o “configurazione” o “impostazioni”
5. Procedere alla sintonizzazione dei canali (ricerca automatica)
6. Impostare eventualmente i canali preferiti (FAV, o Favourites)






Caso 2

Tv senza decoder integrato (decoder esterno normale)

Qualche elemento in più, in questo caso.

1. Collegare la presa antenna a muro al televisore
2. Collegare, tramite cavo scart, la presa Ext1 del decoder con la presa Av1 della Tv
3. Sintonizzare la Tv sul canale sorgente "Av1" (può essere anche chiamato Ext1)
4. Premere il tasto "menu" del telecomando del decoder
5. Selezionare la voce "installazione" o "configurazione" o "impostazioni"
6. Procedere alla sintonizzazione dei canali (ricerca automatica)
7. Impostare eventualmente i canali preferiti (FAV, o Favourites)





Provincia di Padova


Assessorato al rapporto con gli Enti

Caso 3

Tv senza decoder integrato (decoder esterno HD)

Il procedimento è uguale a prima, ma cambia il tipo di cavo utilizzato.

1. Collegare la presa antenna a muro al televisore
2. Collegare, tramite cavo HDMI, la presa HDMI del decoder con la presa HDMI della Tv
3. Sintonizzare la Tv sul canale sorgente "HDMI" (può essere anche chiamato HDMI1/2)
4. Premere il tasto "menu" del telecomando del decoder
5. Selezionare la voce "installazione" o "configurazione" o "impostazioni"
6. Procedere alla sintonizzazione dei canali (ricerca automatica)
7. Impostare eventualmente i canali preferiti (FAV, o Favourites)





Provincia di Padova
Assessorato al rapporto con gli Enti

COME REGISTRARE IL DIGITALE TERRESTRE



provinciacolori

35121 Padova, Piazza Bardella 2- T 049/8201269 Mail gilberto.bonetto@provincia.padova.it - www.provincia.padova.it -
CF 80006510285 PI 00700440282



Provincia di Padova


Assessorato al rapporto con gli Enti

il mio vecchio videoregistratore ? Lo butto ?

Non è assolutamente necessario; con un piccolo procedimento, soprattutto se avete comprato un decoder digitale terrestre esterno, potremo tornare a dare vita al nostro videoregistratore.

Una nota doverosa: la maggior parte dei nuovi decoder per il digitale terrestre, è dotata di “presa Usb”, alla quale si può collegare una “chiavetta Usb” o un Hard disk Usb, per registrare i programmi in modo semplice e veloce; inoltre sul mercato iniziano a diffondersi modelli di Vcr con digitale terrestre integrato, per cui, in questo caso, questa guida non vi servirà.

Vediamo quali sono i passi da effettuare per i vari collegamenti:





Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

1. Collegare, tramite cavo scart, il decoder digitale terrestre alla Tv, utilizzando sul decoder la presa "Av1 / Tv" e sul televisore la presa Av1
2. Collegare, tramite cavo antenna tradizionale, il decoder digitale terrestre alla presa a muro.
3. Ora accendete Tv e decoder. Sintonizzate la Tv sul canale "Av1" (dovreste avere, sul vostro telecomando, il relativo tasto).
4. Controllate che i canali del decoder digitale terrestre siano visualizzati correttamente. Se necessario fate di nuovo la ricerca dei canali.
5. Collegate, tramite cavo scart, il decoder al videoregistratore, utilizzando sul decoder la presa "Av2 / Vcr" e sul Videoregistratore la presa "Av2"
6. Collegate, tramite cavo scart, il videoregistratore al televisore, utilizzando sul videoregistratore la presa "Av1 / Tv" e sul Televisore la presa Av2
7. Non perdetevi tempo a collegare il videoregistratore alla presa antenna a muro: non servirà più a nulla poichè i vecchi videoregistratori non sono in grado di decodificare il nuovo segnale digitale
8. Ora controllate di aver fatto correttamente le connessioni, facendo così:
 - **Mettete il Televisore su Av1:** dovreste vedere i canali del digitale terrestre, e col relativo telecomando cambiare canale (fate delle prove)
 - Inserite una cassetta nel videoregistratore e premete play sul telecomando
 - **Mettete il Televisore sul canale Av2:** dovreste vedere il contenuto della cassetta che avete inserito. Verificatelo, premento stop, play, pausa eccetera, per fare delle prove.
 - Premete stop sul telecomando del videoregistratore.
9. **Ora un passaggio fondamentale:** col telecomando del **videoregistratore**, mettete su AV2: per fare ciò, spesso non c'è un tasto dedicato sul telecomando del videoregistratore, per cui dovrete quasi sicuramente utilizzare i tasti "Ch+ / Ch-" (i tasti che servono, sul telecomando del videoregistratore, a cambiare il canale sintonizzato) finchè non visualizzate Av2. Una volta fatto ciò, dovreste visualizzare quello che è al momento trasmesso sul digitale terrestre, poichè sul canale Av2 del videoregistratore è attualmente collegato il decoder digitale terrestre.



Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

10. Provate a cambiare canale con il telecomando del digitale terrestre: dovrete riuscire a cambiare canale normalmente
11. Riassumiamo:
 - Sul televisore siete su Av2
 - Sul videoregistratore siete su Av2
 - Potete cambiare canale con il telecomando del decoder
12. Scegliete il canale che vi interessa registrare
13. Per iniziare la registrazione, premete semplicemente REC, dal telecomando del vostro videoregistratore
14. Ricordatevi che, da quando inizia la registrazione (appena dopo che avete premuto Rec), se cambiate canale con il telecomando del digitale terrestre, questo si ripercuoterà anche sulla vostra registrazione. Per fare un esempio facile: se siete arrivati al punto 13 di questa guida (premuta rec) ed iniziate a fare “zapping” (cambiare canale in continuazione) registrerete tutta la vostra attività di “zapping”, per cui la cassetta registrata sarà solo piena di cambi di canale. Ricordatevi: **nel momento della registrazione, non potrete cambiare canale.**
15. Altra nota: se per caso avete un decoder Sky o satellitare, potrete guardare anche trasmissioni diverse da quella che state registrando oppure cambiare canale, senza problemi. Se ad esempio avete il vostro decoder Sky collegato tramite cavo HDMI al televisore, una volta arrivati al punto 13, vi basterà prendere il telecomando del televisore (non toccate più quello del digitale terrestre) e sintonizzarlo sul canale “HDMI”. A quel punto col telecomando di Sky potrete cambiare tutti i canali che volete senza, ovviamente, ripercussioni sulla cassetta in registrazione.
16. Ultima nota: se volete “programmare” il vostro videoregistratore, vi basterà indicare, nella schermata di programmazione del videoregistratore, che il canale da registrare è l’ AV2 (e non più il 5, l’1 o il 2 come facevate una volta). A quel punto ricordatevi che, una volta attivato il timer, il videoregistratore registrerà quello che viene trasmesso sulla sua Av2, per cui se avete tenuto spento il decoder digitale terrestre, non registrerete nulla.



Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

Registrare direttamente dalla Tv (con decoder integrato) senza decoder esterno Metodo “ Tv Out”

Per registrare su vecchi videoregistratori Vcr da una Tv con decoder integrato, dovrebbe bastare effettuare il seguente procedimento:

1. Collegare, tramite scart, Tv e Videoregistratore (Scart Av1 su Tv e Scart Ext2 su Videoregistratore)
2. Accendere la Tv e sintonizzarsi sul canale del digitale terrestre che si desidera registrare
3. Accendere il Videoregistratore e sintonizzarsi sul canale Ext2: per fare ciò, spesso non c'è un tasto dedicato sul telecomando del videoregistratore, per cui dovrete quasi sicuramente utilizzare i tasti “Ch+ / Ch-” (i tasti che servono, sul telecomando del videoregistratore, a cambiare il canale sintonizzato)
4. Iniziare la registrazione
5. Non spegnere la Tv e non cambiare canale. Nel primo caso registrereste solo una schermata nera, nel secondo caso registrereste il cambio di canale.