



Provincia di Padova
Assessorato al rapporto con gli Enti

Manuale di sopravvivenza

..nonostante..

IL DIGITALE TERRESTRE





Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

Scopo micro manuale: fornire un insieme di definizioni per “sopravvivere” al Decoder Digitale Terrestre (=DDT).

Utenza: questa mini guida è indirizzata a tutti quelli che necessitano di un approccio “morbido” al DDT, dunque la terminologia è semplificata, in modo da renderla accessibile a tutti, anche a costo di qualche eccessiva banalizzazione.

Il **DECODER** è una scatoletta che decodifica (=converte) il segnale analogico che l'antenna riceve, in un segnale digitale (=numerico), pertanto **il segnale che arriva dall'antenna, via cavo coassiale (bianco, con connettore cilindrico), deve essere “portato” all' IN.grosso del decoder.**

Il decoder “ascolta” tutti i segnali (=canali) che arrivano e crea un elenco dei canali visualizzabili. **Questo elenco si può consultare sulla TV, a patto che l'uscita del decoder sia collegata alla TV da un cavo SCART o HDMI (nero, con connettore quasi rettangolare).**

Nel caso in cui possediamo un TV nuovo, di ultima generazione, quasi certamente il decoder è integrato nella TV. Per inciso, non dovete fare alcun collegamento, perchè già esistente.

Provvediamo dunque alla connessione dei cavi come sopra suggerito, con decoder spento.

Alimentiamo quindi il decoder e lo accendiamo pigiando il tasto ON. Analogamente per la TV.

Verifichiamo che il telecomando del decoder abbia le relative batterie (...cariche) inserite con i poli (+e-) nella corretta direzione.

A questo punto è il nuovo telecomando del decoder che ci consente di pilotare la definizione e selezione dei canali. Bisogna accendere il telecomando con il suo tasto ON.

Per verificare che i cavi siano collegati correttamente, bisogna pigiare il tasto MENU sul telecomando del decoder. Dovrebbe comparire quindi un elenco di righe sulla TV, ognuna riferita ad un comando. Tale elenco si definisce MENU.

Nei manuali dei decoder la gestione dei comandi via MENU sul televisore si definisce come OSD(=OnScreenDisplay).

Dopo aver acceso il telecomando con il tasto ON ed aver attivato il tasto MENU, potremo scegliere la riga dell'elenco che ci serve, usando le frecce SU' e GIU; ma non è finita: una volta selezionata la riga (=colore di sfondo piu' marcato), dobbiamo usare la freccia DX per “entrare” nel comando e definire le scelte idonee.



Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

Terminate le selezioni, dovremo pigiare il tasto centrale (=OK, ENTER), per memorizzare e salvare i valori impostati.

Ora, la prima cosa da fare è quella di individuare la voce del MENU che governa l'accesso all'INSTALLAZIONE o alla CONFIGURAZIONE. Il nostro obiettivo sarà quello di selezionare il comando di :

“SCANSIONE AUTOMATICA” o “RICERCA AUTOMATICA” o “LCN” o “SINTONIA AUTOMATICA”, insomma un qualcosa che assomigli ad una definizione di ricerca automatica dei canali. Muoviamoci sempre con freccia SU' e GIU' e freccia DX per scegliere. Per completare l'esecuzione del comando pigiare sempre il tasto centrale (=OK, ENTER).

Saranno necessari 2-5 minuti per completare la ricerca. Alla fine il decoder realizzerà l'elenco dei canali visualizzabili.

Tale elenco avrà quasi sempre le seguenti controindicazioni:

- a) il canale 01 non corrisponderà a Rai1, analogamente il canale 02 non corrisponderà a Rai2..etc...etc..
- b) un nuova “RICERCA AUTOMATICA”, eseguita ad una settimana di distanza, creerà un nuovo elenco, con delle assegnazioni diverse da quelle iniziali.

Ora il passo successivo è la definizione desiderata della lista dei canali: 01 dovrà corrispondere a Rai1.

Purtroppo la cosa si complica e dipende dal tipo di decoder a disposizione.

E' necessario operare una scelta “astuta”, a priori, su quale tipologia di decoder acquistare, in modo da poter poi gestire facilmente questo genere di necessità, al momento dell'installazione, “arruolando” magari allo scopo figli e/o nipoti.

Ovvio quindi che è meglio caldeggiare l'acquisto di DDT di fascia media(circa 43€), aventi le funzioni di “gestione canali”, “ordinamento canali”, “raggruppamento canali”, “liste canali” o allocuzioni surrogate.

Concettualmente, si chiede al DDT la possibilità di riorganizzare una tabella a piacere dei canali, senza dover necessariamente passare per la “definizione manuale”, funzione peraltro sempre possibile anche negli zapper, ma sicuramente non alla portata di un anziano.





Provincia di Padova

Assessorato al rapporto con gli Enti

Ad ogni buon conto, una tabellina delle bande e delle frequenze operative nelle diverse zone risulterà prima o poi disponibile, almeno per i 10 canali più diffusi a livello nazionale, cosa che, quando sarà il momento, consentirà ai più “disinvolti” possessori di DDT zapper un settaggio manuale dei canali più noti.



provincia**colori**

35121 Padova, Piazza Bardella 2- T 049/8201269 Mail gilberto.bonetto@provincia.padova.it - www.provincia.padova.it -
CF 80006510285 PI 00700440282